



## **IMPORTANT**

Avec un nouveau poêle en pierre stéatite Altech, il est important de commencer par allumer le poêle correctement dix fois. Pour ce faire, vous utilisez la méthode d'allumage suisse (top-down), après quoi vous laissez le poêle refroidir complètement.

Cela évitera la formation de micro-fissures dans la pierre ollaire et vous pourrez profiter de votre poêle plus longtemps!





